



• INFORMATIV

• PRÄZISE

• SICHER

GPS-LOCATOR

NACH DEM SCHOCK ZURÜCK DEN BOCK!

Wiedersehen macht Freude. Vor allem, wenn es sich um das heiß geliebte Motorrad handelt, das einst das eigene war - bis ein Langfinger zuschlug. Der GPS-Locator von M+S erhöht jetzt die Chancen auf ein freudiges „Hallo again!“ mit dem gestohlenen Gestühl.

• STEUERUNG PER SMS
• EXAKTE POSITIONS-
BESTIMMUNG
• EINFACHER EINBAU

Der Bike-Klau grassiert in Deutschland. 53.190 Krafträder und Mopeds wurden 2007 gestohlen. 11 Prozent mehr als im Vorjahr! Das bedeutet: Alle sechs Minuten wechselt ein Motorrad auf illegale Weise den Besitzer. Nur 23 Prozent der Fälle werden aufgeklärt.

Das System zur Fahrzeuglokalisierung übermittelt den Standort des Zweirads per SMS. Entweder selbsttätig im Verbund mit einer Alarmanlage oder jederzeit auf SMS-Anfrage.

- **Einfache Bedienung:** Die gesamte Steuerung und Kommunikation erfolgt per SMS.
- **Präzise Auskunft:** Die übermittelten GPS-Daten ermöglichen die auf wenige Meter genaue Bestimmung des Fahrzeugstandorts mittels PC oder Navigationsgerät.
- **Guter Empfang:** Bis zu drei SMS-Empfangsgeräte (Handy, Computer, PDA) können gleichzeitig benachrichtigt werden.
- **Effektive Fernsteuerung:** Im Fall des Diebstahls kann per SMS an den GPS-Locator in die Fahrzeugelektronik eingegriffen und verschiedene Aktivitäten ausgelöst werden, z.B. Hupen, Warnblinken oder das Ausschalten des Motors.
- **Einfacher Einbau:** Keine Spezialkenntnisse nötig.

2007

ÜBER 50.000
BIKE-DIEBSTÄHLE!

M+S[®]



• INFORMATIV


• PRÄZISE

• SICHER

GPS-LOCATOR

NACH DEM SCHOCK ZURÜCK DEN BOCK!

So funktioniert der GPS-Locator von M+S



Der GPS-Locator steht in permanentem Kontakt mit dem Satellitensystem GPS (Globales Positionsbestimmungssystem). Das Gerät ermittelt fortlaufend die Geschwindigkeit und die aktuelle Position des Motorrads bis auf wenige Meter genau.

Kombibetrieb (Modus 1):

Der GPS-Locator kann mit einer Alarmanlage gekoppelt werden. Im Falle eines Diebstahls aktiviert die Alarmanlage den Locator. Dieser sendet dann selbsttätig eine SMS mit der Position des Motorrads an den Besitzer. Die Benachrichtigung kann an bis zu 3 SMS-fähige Geräte gesendet werden.

Solobetrieb (Modus 2):

Der GPS-Locator kann auch ohne Alarmanlage betrieben werden. Bei Positionsänderung des Motorrads wird automatisch eine SMS an den Besitzer gesendet. Außerdem kann jederzeit die Position und die Geschwindigkeit des Motorrads per SMS abgefragt werden.